

# Mini cocotte party



Référence : DOC136  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Une mauvaise utilisation ou manipulation est susceptible de causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de respecter toutes les consignes de sécurité. Utilisez uniquement l'appareil aux fins pour lesquels il a été conçu; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages survenus à la suite d'une mauvaise utilisation ou manipulation.

1. Assurez-vous que votre courant de secteur correspond à celui indiqué sur l'appareil.
2. Les consignes de sécurité n'éliminent pas totalement en soi tout danger, donc des

mesures appropriées pour éviter des accidents doivent toujours être prises.

3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation.
4. Il peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes présentant un déficit sensoriel, physique, mental ou un manque d'expérience et de connaissance, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir reçu les instructions concernant l'utilisation de cet appareil de manière sûre et avoir compris les risques encourus.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
6. Le Nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
7. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans

8. Les appareils de cuisson doivent être positionnés dans une situation équilibrée avec les poignées (le cas échéant) positionnés pour éviter de renverser des liquides chauds.
9. De temps en temps vérifiez le câble pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si son câble ou l'appareil lui-même présente des signes de défaillance. Dans ce cas, toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié(\*).
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un risque d'électrocution.
11. Ne faites pas passer le cordon au-dessus des objets aux bouts pointus et éloignez-le des flammes et des objets chauds. Pour débrancher l'appareil de sa source d'alimentation, tenez toujours le cordon par la prise.

12. Pour des besoins de protection supplémentaires, vous pouvez équiper le système électrique de votre domicile avec un disjoncteur de courant résiduel d'une capacité de 30 mA maximum. Prenez conseil auprès de votre électricien
13. Assurez-vous que le câble du cordon d'extension n'est pas exposé au risque d'être tiré par inadvertance ou d'être marché dessus par toute personne au moment de son utilisation.
14. Lorsque vous utilisez un câble d'extension. Assurez-vous que le câble d'extension est compatible à la consommation principale de l'appareil. Le non respect de cette compatibilité entraîne la surchauffe du câble d'extension et/ou de la prise.
15. Seul un connecteur approprié doit être utilisé
16. Utilisez l'appareil uniquement pour un usage domestique, suivant les instructions fournies.

17. Débranchez immédiatement l'appareil s'il tombait accidentellement dans l'eau. Faites-le vérifier par un expert avant de le réutiliser, autrement, vous courez un risque d'électrocution.
18. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier par vous-même
19. Ne vous servez pas de l'appareil si vos mains sont mouillées, ou si l'appareil en soi est mouillé.
20. Ne touchez pas la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
21. N'utilisez jamais l'appareil près des surfaces chaudes
22. Les surfaces sont de nature à faire chaud pendant l'utilisation
23. N'utilisez jamais l'appareil en plein air et placez-le toujours dans un environnement sec. Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation.

24. N'utilisez jamais des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et présenter des risques de dommages pour l'appareil.
25. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le câble. Rassurez-vous que le câble n'est pas coincé. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.
26. Posez l'appareil sur une table ou une surface plane.
27. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
28. Le connecteur doit être enlevé avant que l'appareil soit nettoyé et l'entrée de l'appareil doit être séchée avant que l'appareil ne soit utilisé à nouveau.
29. Il est absolument nécessaire de maintenir l'appareil propre à tout moment, puisqu'il est au contact direct des aliments.
30. Rassurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, de retirer ou de nettoyer l'un

de ses accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires de l'appareil avant de les nettoyer.

31. Laisser refroidir et garder les accessoires avant de les nettoyer

32. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

33. Conservez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'utilisation doit aussi lui être remis.

34. Ne jamais transporter l'appareil encore chaud

35. L'appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :

- coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ou autres environnements de travail
- Fermes
- Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
- Chambres d'hôtes



36. En ce qui concerne les instructions pour le nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture ou de l'huile, merci de vous référer au paragraphe en-dessous du manuel.

(\*) Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

### Mesures spéciales

#### Attention :



**Attention surface chaude!**

**N'UTILISEZ pas ce produit à proximité de sources d'eau ou de liquides inflammables.**

**NE PAS NETTOYER OU TOUCHER ce produit quand il est encore chaud**

**NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS**

En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: AC 220-240V 50-60Hz,  
Puissance: 1500W

### Description



### Utilisation

Sortez l'appareil de son carton d'emballage. Vérifiez que la tension de l'appareil soit la même que la tension principale de votre domicile. Posez-le sur une surface plane et solide et laissez un minimum de 15 cm d'espace libre tout autour de l'appareil.

1. Nettoyez la plaque chauffante et l'ensemble des mini-casseroles avec un chiffon humide. Insérez correctement le thermostat avec le bouton de réglage de la température vers le haut dans l'emplacement prévu à cet effet.
2. Posez l'ensemble des mini-casseroles aux endroits indiqués.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

3. Branchez le cordon dans une prise de courant.
4. Tournez le bouton de réglage de la température jusqu'au max. (5) et laissez l'appareil chauffer pendant environ 10 minutes. Cette phase permettra d'éliminer l'odeur qu'on ressent généralement lors de la première mise en marche de l'appareil. Veuillez-vous assurer d'une bonne ventilation.
5. Tournez le bouton jusqu'au réglage de chaleur désirée. Lorsque le voyant lumineux du thermostat s'éteint, la température de cuisson souhaitée est atteinte et l'appareil est prêt à l'utilisation.

**REMARQUE 1:** Le voyant lumineux montre que l'appareil chauffe. Ce voyant restera allumé jusqu'à l'atteinte de la température définie, puis il alternera entre ON(MARCHE) et OFF(ARRÊT) pendant la cuisson. Ceci permettra d'assurer que l'appareil conserve toujours la température définie. La durée de préchauffage est fonction du réglage de la chaleur sélectionnée. Plus le réglage de température est élevé, plus le préchauffage sera long.

**REMARQUE 2:** Le couvercle en verre a un aérateur par lequel la vapeur peut s'échapper! Evitez le contact avec cette vapeur pour éviter les brûlures. Le couvercle peut devenir très chaud pendant la cuisson. Il est donc recommandé d'utiliser des gants de cuisine ou une manique.

1. Après utilisation, éteignez le thermostat de l'appareil et débranchez-le.

## Nettoyage et stockage

Attention: n'utilisez pas de brosse métallique ou tout élément ou liquides abrasifs. Soyez très prudent lorsque vous utilisez une huile de cuisson, elle peut s'enflammer en cas de chauffe trop élevée.

1. Retirez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer
2. Ne plongez jamais la base de l'appareil dans l'eau
3. Assurez-vous que l'appareil soit complètement refroidi avant de le nettoyer.
4. Nettoyez la plaque de cuisson, les cocottes et le couvercle en verre avec de l'eau chaude savonneuse.
5. Utilisez un chiffon trempé pour nettoyer la base de l'appareil.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation



**Il faut éliminer correctement l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**DOMOCLIP**  
**BP 61071**  
**67452 Mundolsheim**

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis